

cyberJack wave® (PL)



Spis treści

1.	Wstep	3
2.	Opis urządzenia	4
	2.1. cyber <i>Jack[®]</i> wave (PL)	4
	2.1.1. Przegląd	4
	2.1.2. Zawartość zestawu czytnika eDowód	5
	2.1.3. Wyświetlanie statusów	6
3.	Instalacia cyber <i>Jack</i> ® wave (PL)	7
	3.1. Instalacia w systemie Windows	8
	3.1.1. Instalacia komponentów oprogramowania	9
	3.2. Instalacia w innych systemach operacyjnych	10
	3.3. Instalacia w systemie Android	10
	3.4. Instalacia w systemie iOS	11
4.	Opis funkcji czytnika eDowód	11
	4.1. Menu urządzenia	11
	4.2. Menedzer urządzeń	14
	4.3. Funkcie czytnika eDowód	17
5.	Zasady bezpieczeństwa	18
6.	Informacje techniczne	19
	6.1. Funkcje diod LED	19
	6.2. Identyfikacia urzadzenia	19
	6.3. Funkcje bezpieczeństwa	19
7.	Wsparcie	20
8.	Karta katalogowa	20
	8.1. cvber Jack® wave (PL)	20
9.	Certyfikat zgodności	21
	9.1. cvber <i>Jack</i> ® wave (PL)	22
	Indeks	23

Drodzy klienci,

dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup czytnika cyber*Jack[®]* wave (PL) z rodziny czytników eDowód RFID. Urządzenie skonstruowano i wyprodukowano z największą starannością tak, aby niezawodnie wspierało Państwa przez wiele lat. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa krótko o najważniejszych obszarach zastosowania czytnika kart eDowód cyber*Jack[®]* wave (PL).

Co to jest RFID?

Technologia Radio-Frequency Identification (RFID) pozwala na bezdotykową komunikację pomiędzy kartą a czytnikiem. Coraz więcej systemów stosuje tę technikę radiową. Na przykład:

- bezdotykowe płacenie kartą płatniczą i kredytową
- rejestrowanie czasu
 kontrola weiścia
- kontrola wejściaidentyfikacja zwierząt
- zarządzanie towarami i zasobami.

Obok legitymacji pracowniczych i paszportu elektronicznego również nowy elektroniczny dowód osobisty komunikuje się z czytnikiem poprzez RFID. Ta nowoczesna technologia upraszcza posługiwanie się kartami i umożliwia używanie ich w wielu nowych aplikacjach.

Dowód osobisty

Obok nadrzędnej funkcji legitymowania się, dowód osobisty służy również do potwierdzania tożsamości w Internecie. Tak zwany identyfikator elektroniczny istotnie zwiększa bezpieczeństwo i komfort przy uwierzytelnianiu w Internecie. W chipie RFID zapisane są odpowiednie dane właściciela dowodu, dzięki którym może się on wylegitymować podczas zakupów online lub podczas wizyty w urzędzie online. Dodatkowo dowód osobisty można wykorzystać celem złożenia podpisu elektronicznego, także kwalifikowanego, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Dzięki temu można podpisywać elektronicznie dokumenty bez konieczności składania odręcznego podpisu. Taki podpis jest równoważny z odręcznym. Dowód osobisty będzie pozwalać w przyszłości także na elektroniczne potwierdzenie obecności, np. w placówkach medycznych.

Życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania nowego urządzenia,

AP – FLYER Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 336 04-667 Warszawa

https://www.ap-flyer.pl

Email: edowod@ap-flyer.pl

2. Opis urządzenia

2.1. cyber*Jack[®]* wave (PL) 2.1.1. Przegląd

Opis urządzenia

cyber *Jack*[®] wave jest czytnikiem Bluetooth RFID kart elektronicznych przeznaczonym do mobilnego, bezpiecznego użytkowania przede wszystkim z elektronicznym dowodem tożsamości. Nowoczesny design oraz mnogość funkcji sprawiają, że cyber *Jack*[®] wave będzie idealnym dopełnieniem każdego notebooka, smartphona oraz tabletu.

cyber *Jack*[®] wave ma wbudowany akumulator litowo - jonowy, który może być ładowany w dowolnej chwili przy użyciu złącza microUSB. Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości pozwala na przedstawienie wszystkich danych związanych z bezpieczeństwem w wyjątkowo przejrzysty sposób. Elegancka, dotykowa klawiatura z funkcją sygnalizacji dźwiękowej dodatkowo wpływa na łatwość obsługi.

Czytnik może być wykorzystywany z kartami bezstykowymi oraz kartami wyposażonymi w chip stykowy.

Użytkowanie jako czytnik Bluetooth

cyber *Jack*[®] wave zapewnia bezpieczne funkcjonowanie w trybie pracy z Bluetooth V 4.0 LE dla aplikacji oraz transakcji bazujących na zabezpieczeniach kart elektronicznych. Ponadto, najwyższy poziom bezpieczeństwa jest gwarantowany poprzez niezależny wyświetlacz z funkcją bezpiecznego wprowadzania kodu PIN.

Wskazówka: w celu korzystania z komunikacji Bluetooth będą Państwo potrzebowali odpowiedniego sprzętu oraz aplikacji na Państwa notebooku, smartphonie lub tablecie. Producenci sprzętu oraz właściwej aplikacji mogą Państwu dostarczyć dalszych informacji na temat interfejsów oraz funkcji urządzenia.

Przeglądu dostępnych aplikacji mogą Państwo dokonać na stronie www.ap-flyer.pl

Użytkowanie jako czytnik RFID

Dzięki funkcji RFID cyber *Jack*® wave umożliwia również komunikację za pomocą NFC z kartami elektronicznymi (przede wszystkim z eDowodem).

Użytkowanie jako czytnik USB

cyber**Jack® wave** może zostać wykorzystany jako konwencjonalny czytnik USB kart elektronicznych, 3 klasy bezpieczeństwa (w 4 stopniowej skali), przy pomocy sterownika REINER SCT na niemal wszystkich komputerach z powszechnie używanymi systemami operacyjnymi (Windows, OS X oraz Linux). Niezbędne sterowniki znajdą Państwo na stronie www.reiner-sct.com/treiber

2.1.2 Zawartość zestawu czytnika eDowód

W opakowaniu znajdują się ⁽¹⁾:

- cyber*Jack[®]* wave (PL)
- Ładowarka USB

⁽¹⁾W zależności od wariantu i miejsca zakupu zawartość opakowania może się różnić lub w opakowaniu mogą się znajdować dodatkowe komponenty.

Przed każdym uruchomieniem proszę się upewnić, czy obie plomby bezpieczeństwa po lewej i prawej stronie urządzenia nie są uszkodzone i odpowiadają ilustracji z rysunku 1).





w świetle dziennym.



2) Nieuszkodzona plomba w świetle UV.

Kolor tła plomby musi pozostać w stanie nienaruszonym, a w świetle dziennym mieć jednolity szary kolor. Pod wpływem światła UV widoczny jest ukośny, świecący napis SECURITY SEAL.

W przypadku uszkodzenia plomby widoczny będzie ukośny napis VOID (polski: nieważna). Rysunek uszkodzonej plomby:







4) Pozostałości kleju z plomby

na urządzeniu

W przypadku uszkodzenia plomby urządzenia istniej podejrzenie, że Państwa urządzenie zostało poddane niedozwolonym modyfikacjom. W takim przypadku proszę się bezzwłocznie zwrócić do swojego dystrybutora i **NIE UŻYWAĆ** urządzenia!

Opis urządzenia

Strona przednia



Opis elementów sterujących

Opis przycisku	Oznaczenie	Funkcja
Przycisk - C	С	Kasowanie pojedynczego znaku lub wstecz w Menu
Przycisk – Clear	CLR	Kasowanie całej zawartości okna do wprowadzania danych
Przycisk – OK	ОК	Zatwierdzenie wprowadzonych danych / wyboru
Przycisk – @ / koło zębate	@ / koło zębate	Wywołanie Menu
Strzałki wyboru	ΛV	Nawigowanie w Menu

Strona tylna



Opis funkcji

Opis	Funkcja			
Symbol anteny RFID	W tym miejscu należy płasko przykładać bezstykowe karty elektroniczne / eDowód (RFID / NFC).			
Przycisk włącz / wyłącz	W celu włączenia / wyłączenia czytnika należy przycisnąć przycisk. Dłuższe przyciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia w każdej sytuacji.			
Kieszeń eDowodu	Tutaj należy wsuwać eDowód - pozycja karty patrz symbol na urządzeniu. Całkowite wsunięcie eDowodu spowoduje włączenie czytnika.			
Złącze mikro USB	Ładowanie wbudowanego akumulatora podczas połączenia USB, połączenia z zasilaczem USB jak również w czasie użytkowanie jako Czytnik USB z zainstalowanymi sterownikami urządzenia firmy REINER SCT.			

2.1.3 Wyświetlanie statusów

Wyświetlanie statusu baterii	Znaczenie
	Wskaźnik poziomu baterii
	cyber Jack® wave przechodzi w tryb pracy na akumulatorze
	Akumulator będzie ładowany przez USB
	Akumulator jest w pełni naładowany i połączony z USB
Wyświetlanie statusu eDowodu	Znaczenie
0	Brak karty
	Elektroniczna karta stykowa wykryta
	Dostęp do elektronicznej karty stykowej aktywny
	Połączenie ze stykową kartą elektroniczną, jednak bez dostępu w ciągu ostatnich 3 sekund
$\langle \rangle$	Bezstykowa karta elektroniczna wykryta
	Dostęp do bezstykowej karty elektronicznej aktywny
	Połączenie z bezstykową kartą elektroniczną, jednak bez dostępu w ciągu ostatnich 3 sekund
Wyświetlanie statusu połączenia	Znaczenie
0	Brak aktywnego połączenia
*	Połączenie Bluetooth aktywne
4	Połaczenie USB aktywne
Ikony Statusu	
	Tryb samolotowy aktywny
×	RFID / NFC wyłączony
X	Połączenie USB niedozwolone
X	Bluetooth wyłączony

Instalacja cyber*Jack*® wave (PL)

3.1 Instalacja w systemie Windows



3

Niniejszy czytnik kart elektronicznych jest obecnie wspierany przez następujące systemy operacyjne: Windows 2000 / Windows XP 32 Bit, Windows Vista 32/64 Bit / Windows 7 32/64 Bit / Windows 8.x 32/64 Bit, Windows 10 jak również Windows Server 2003 – 2012 R2 32/64 Bit.

cyber *Jack[®]* wave pracujący w trybie USB może zostać podłączony do gniazda USB komputera dopiero po poprawnej instalacji sterowników oraz po udanym restarcie komputera. cyber *Jack[®]* wave nawiąże łączność z Państwa komputerem przez gniazdo USB lub hub USB.



Proszę postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

- 1. Proszę zainstalować najpierw sterowniki tak jak to opisano w sekcji Instalacja komponentów oprogramowania.
- Proszę następnie wetknąć wtyczkę USB czytnika cyber Jack[®] wave w odpowiednie gniazdo USB komputera. W przypadku, gdy wszystkie istniejące porty USB komputera są już zajęte należy skorzystać z aktywnego huba USB wyposażonego we własne zasilanie.
- Po chwili Państwa system operacyjny poinformuje, że zostało wykryte nowe urządzenie i odpowiednie sterowniki zostaną zainstalowane.

3.1.1 Instalacja komponentów oprogramowania

Proszę pobrać aktualny sterownik urządzenia cyber **Jack® wave** z poniższej strony internetowej firmy Reiner SCT: http://www.reinersct.com/support/download/treiber-und-software/cyberjack/chip-windows.html?grp=kontaktbehaftet. Po zakończeniu pobierania proszę rozpocząć instalację dwukrotnie klikając na plik: bc_xxxxxx.exe (xxxxxx sekwencja cyfr oznaczająca aktualną wersję sterownika. Do momentu stworzenia niniejszej instrukcji 6 10 7). 0

W związku z szybkim rozwojem techniki komputerowej może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia cyber **Jack**® wave nie zawsze będzie aktualne. Po instalacji proszę skorzystać z funkcji "Sprawdź nowe wersje" (patrz rozdział *Menedżer Urządzeń*) i wykonaj ewentualnie sugerowaną aktualizację, co zagwarantuje Państwu dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.

Do instalacji sterowników urządzenia w systemie Windows jest wymagane posiadanie uprawnień administratora. Przed rozpoczęciem instalacji proszę sprawdzić, czy wszystkie programy zostały zamknięte.



Proszę wybrać następnie język instalacji i kliknąć na przycisk [Dalej >]



W oknie powitalnym instalatora proszę kliknąć na przycisk [Dalej >].



W oknie umowy licencyjnej proszę się zapoznać z warunkami umowy oraz ją zaakceptować zaznaczając właściwe pole i kliknąć na przycisk [Dalej >].



Proszę kliknąć na przycisk [Dalej >], jeżeli chcą Państwo zainstalować program w domyślnym folderze. W przypadki chęci zainstalowania programu w innym folderze proszę kliknąć przycisk [Zmień...] i wybrać preferowaną lokalizację.



W celu rozpoczęcia instalacji proszę wybrać przycisk [Instaluj].



Sterowniki zostaną zainstalowane. Instalacja może zostać przerwana po naciśnięciu przycisku [Anuluj]



Po zakończeniu instalacji komputer musi zostać ponownie uruchomiony, dzięki czemu zainstalowane sterowniki zostaną aktywowane.

W Start Menu systemu Windows (od Windows XP do Windows 7 oraz Windows 10) zostanie utworzony nowy folder REINER SCT:

REINER SCT cyberJack cyberJack Gerätemanager, Funktion REINER SCT im Internet Support XKA Komponenten aktualisieren

W Start Manu systemu Windows 8.x zostaną utworzone dwa, nowe kafelki:



3.2. Instalacja w innych systemach operacyjnych

Istnieje również możliwość instalacji oprogramowania czytnika eDowód **cyber** *Jack*[®] wave w systemach operacyjnych Linux oraz MAC OS X.

3.3. Instalacja w systemie Android

cyber Jack® wave wymaga systemu Android w wersji przynajmniej 4.0 (Ice Cream Sandwich)

W celu używania urządzenia cyber **Jack** wave z systemem Android należy je najpierw sparować. W tym celu proszę włączyć Bluetooth na Państwa Smartphonie lub tablecie. Proszę wejść w menu na urządzeniu cyber **Jack** wave .

W celu przejścia do menu urządzenia należy wcisnąć przycisk @ przy włączonym urządzeniu, a następnie wybrać opcję "Ustawienia" zatwierdzając wybór przyciskiem OK. W celu przejścia do "Menu Bluetooth" należy wybrać opcję "Łączność" i zatwierdzić przyciskiem OK. Następnie w "Menu Bluetooth" proszę wybrać opcję "Udostępnij" i zatwierdzić przyciskiem OK.

Menu Bluet	ooth oo 📋
Łączność	
Bluetooth	Udostępnij
USB	Lista Urządzeń
Ekran	Połączenia
Dźwięk	Nazwa urządzenia

Wybór powyższej funkcji menu spowoduje, że cyber **Jack** wave będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth, co umożliwia sparowanie urządzeń. Proszę przejść do ustawień Bluetooth urządzenia końcowego i połączyć się z cyber **Jack** wave. W tym celu należy wprowadzić na urządzeniu końcowym kod parowania, który będzie wyświetlony jedynie na cyber **Jack** wave, dzięki czemu Państwa smartphone lub tablet zostanie połączony z czytnikiem kart elektronicznych.

3.4. Instalacja w systemie iOS

Cyber Jack® wave wymaga systemu iOS w wersii przynajmniej 6.

Instalacja cyber **Jack**® wave w systemie iOS odbywa się z użyciem odpowiedniej aplikacji, która łączy się z czytnikiem kart za pomocą Bluetooth synchronizując go z programem.

4 Opis funkcji czytnika eDowód

4.1. Menu urządzenia

W menu urządzenia mogą Państwo wprowadzać różne ustawienia oraz uruchamiać odpowiednie aplikacje. W tym celu proszę postępować w następujący sposób.

W celu przejścia do menu urządzenia należy przycisnąć przycisk @ przy włączonym urządzeniu. Na ekranie wyświetli się następująca informacja.



Nawigacja w Menu jest możliwa przy użyciu klawiszy strzałek. Przycisk OK służy do wchodzenia w odpowiednich podmenu. Przycisk C umożliwia opuszczenie podmenu.

Ustawienia

Menu	00
Ustawienia	Łączność
Wersja	Bluetooth
Wyłacz	USB
	Ekran
	Dźwiek

W Menu Ustawienia znajdą Państwo podmenu różnych ustawień dostępnych na cyber Jack® wave.

Łączność

Ustaw. łączności	o o 🗎
1 🗌 Tryb samolotowy	
2 📝 Bluetooth	
3 REID/NEC	

Tryb samolotowy: wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe (Bluetooth oraz RFID / NFC). Na ekranie startowym urządzenia cyber Jack® wave pojawi się dodatkowy symbol:

RFID / NFC: włącz lub wyłącz łączność z kartami bezstykowymi. W przypadku wyłączenia RFID / NFC na ekranie startowym cyber *Jack*® wave pojawi się następujący symbol:

Bluetooth: włacz lub wyłącz

W przypadku wyłączenia opcji Bluetooth na ekranie startowym cyber Jack® wave pojawi się następujący symbol:



W celu włączenia lub wyłączenia jednej z funkcji Menu należy nacisnąć odpowiednią cyfrę na klawiaturze i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Bluetooth

Menu Bluet	ooth 🛛 o o 🗎
Łączność	- Fit
Bluetooth	Udostepnij
USB Ekran Dźwięk	Lista Urządzeń Połączenia Nazwa urządzenia

Udostępnij

Powyższa funkcja Menu sprawia, że cyberJack® wave staje się widoczny dla innych urządzeń Bluetooth, umożliwiając w ten sposób nawiązanie połączenia.

Lista urządzeń

Mer	nu Bluetooth	o o 🗋
Urz	ądzenie sparowane	
1	RSCT_VMWARE	
2	J PC047207-W8X	64
	Wybierz urządze	enia
	do usunieci	a

Na liście urządzeń będą wyświetlone wszystkie urządzenia, z którymi cyber*Jack*® wave był do tej pory sparowany. W celu usunięcia dowolnego urządzenia należy nacisnąć odpowiednią cyfrę na urządzeniu cyber*Jack*® wave i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Połączenia

Menu Bluetooth	00
Połączenie Bluetooth	L.
MAC adres:	
00:02:72:C6:39:E5	
sparowane urządzenie:	
RSCT_VMWARE	
Cir: koniec połączenia	

Pokazuje aktualne połączenia Bluetooth. Przy użyciu przycisku "Clr" można zakończyć aktualne połączenie Bluetooth.

Nazwa urządzenia

W tym miejscu można zmienić nazwę urządzenia cyber *Jack*® wave, przy pomocy którego będzie identyfikowane przez inne urządzenia Bluetooth. Można wprowadzać jedynie cyfry.

USB





Ekran

Ustawienia	ekranu		0	0
1	lasność	[96]-	100	
	Juantuac	[70].	100	
<u></u>				_
2	Uśpienie	[s]:	60	
				_
·				

W celu zmiany jasność ekranu należy nacisnąć przycisk 1 na klawiaturze czytnika kart. Wykorzystując klawisze strzałek ustawiamy pożądaną jasność Ekranu.

W celu zmiany czasu automatycznego Uśpienia Ekranu należy nacisnąć przycisk 2 na klawiaturze czytnika kart. Wykorzystując klawisze strzałek ustawiamy pożądany czas uśpienia.

Dźwięk

Usta	awienia dźwięku	0	o 📋
1	Częstotliwość []: 100		
			-
			-
2	Czas trwania [ms]: 300		
			-

W celu zmiany Częstotliwości dźwięku należy nacisnąć przycisk 1 na klawiaturze czytnika kart. Wykorzystując klawisze strzałek ustawiamy pożądaną częstotliwość dźwięku.

W celu zmiany Czasu trwania dźwięku należy nacisnąć przycisk 2 na klawiaturze czytnika kart. Wykorzystując klawisze strzałek ustawiamy porządny czas trwania dźwięku.

Wersja

sja czytnika tnika: DESCTCJWAP a: 3.0
tnika: DESCTCJWAP
a: 3.0
Weight and the second sec
3.0.4
3.0.4

W podmenu wersja znajdują się informacje o wersji czytnika zawierające ID czytnika oraz aktualnie zainstalowanym oprogramowaniu urządzenia.

Wyłącz

Wybór tej funkcji menu powoduje wyłączenie urządzenia cyber Jack® wave.

4.2. Menedżer urządzeń



Menedżer urządzenia cyber Jack® wave jest obecnie dostępny jedynie dla systemu operacyjnego Windows.

Po uruchomieniu komputera proszę uruchomić test funkcji w *Menedżerze urządzenia* cyber *Jack*® wave. Program znajduje się w Start - Menu pod Start > Programy > REINER SCT cyberJack. Przy starcie Menedżera urządzenia zostanie wyświetlone okno dialogowe rejestracji. Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości rejestracji, dzięki której będą Państwo stale informowani o udogodnieniach oferowanych dla cyber *Jack*® wave.

Zakładka Test

W przypadku podłączenia kilku czytników kart elektronicznych pod (1) z listy rozwijalnej można wybrać odpowiednie urządzenie. Proszę wziąć do ręki eDowód i włożyć go zgodnie z symbolem na urządzeniu do gniazda czytnika cyber **Jack® wave** do oporu (karta wejdzie mniej więcej do połowy swojej długości) i uruchomić przycisk Rozpocznij test (2). Następnie zostaną przeprowadzone różnego rodzaju testy mające na celu sprawdzenie, czy cyber **Jack® wave** został poprawnie zainstalowany.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w zakładce Pomoc znajdą Państwo wsparcie. Po kliknięciu w odpowiedni link natychmiast zostanie nawiązane połączenie z Asystentem Testów Online. Nastąpi również przekazanie protokół błędów do centrum wsparcia.

Menedžer Urządze	n	- 0 ×
REINERSCT	Aktustizacja Funkcje Pomoc Ustawienia Dodatkowe Oj 1. Czytnik CyberJack wave POL USB 01 Test	programie 2, T Berpocznijtest
Rozszerzone ustawie	nia czytnika	Zamknij

Zakładka Informacje

W zakładce Informacje wyświetlane są różne informacje na temat stanu pracy i konfiguracji czytnika, jak również przynależących do niego komponentów.

Menedzer Urządzeń		i(⇔)	ы	×
Test Informacie Ak	tsalizacja Funkcje Pomoc Ustawienia Dodatkowe O programie			
	A Odimes			
Rozszerzone ustawienia	czymka		Zami	kznij

Zakładka Aktualizacja

W zakładce Aktualizacja możecie Państwo sprawdzić, czy dysponujecie jeszcze aktualnymi sterownikami oraz oprogramowaniem sprzętowym do czytnika cyber **Jack® wave**. Poprzez kliknięcie w link "Sprawdzenie aktualizacji" zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa, która nawiąże połączenie z REINER SCT Download Serwer. W przypadku, gdy przeglądarka internetowa nie jest domyślnie połączone z internetem należy nawiązać połączenie się z internetem ręcznie. W przypadku dostępności nowej wersji oprogramowania, mogą Państwo zaktualizować system bezpośrednio. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

t est Informacje	Zainstalowane elementy	kowe O progr	ашна (
REINERSCT	Element cyberJack Base Components cyberJack wave POL USB 01 Update cyberJack wave POL USB Modul Store	Wersja 780 303 302	
	Sprawdzanie aktualizacji		Eunkcje czytnika

Następnie w zakładce Funkcje Czytnika można zaktualizować obecne Funkcje oraz Oprogramowanie Sprzętowe czytnika eDowód.

Więcej informacji znajduje się również w rozdziale Funkcje Czytnika.

Zakładka WTS

Zakładka WTS pojawia się jedynie w przypadku wywołania *Menedżera Urządzeń* cyber **Jack**® wave przez Maszynę Wirtualną bądź Sesję Serwera Terminali. Zakładka zawiera dodatkowe informacje odnośnie Terminala-Serwera-Sesji. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w "Windows Terminal Server and Citrix Administrator Guide"

Zakładka Pomoc

W celu uzyskania pomocy mają Państwo możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z działem REINER SCT Support Kontakt dostępny online. Ponadto, Państwa aktualne dane instalacyjne cyber **Jack**® wave wraz z wybranymi, ważnymi informacjami dotyczącymi konfiguracji komputera zostaną określone i przesłane za pośrednictwem E-mail do REINER SCT. Jeden z pracowników działu wsparcia pozostanie z Państwem w stałym kontakcie E-mail.

Menedžer Urząd	zeń	• 1 is is it	-		×
Test Informacje	Aktualizacja Funkc	je Promoc Ustawienia Dodatkowe O programie			
SCT	Tu uzyskasz technicznego	aktualne informacje z zakresu wsparcia ,			
EINER	Wsparcie	Kikaij htaj, aby uzyskać pomoc on-ine			
~	Instrukcja obs	lugi urządzenia			
Tozszerzone usław	enia czytnika			Zami	konij

Zakładka Ustawienia

Zakładka umożliwia dostęp do dedykowanych ustawień dotyczących działania czytnika. Powyższe ustawienia będą wykorzystywane jedynie od czasu do czasu, dlatego w razie wątpliwości należy zachować ustawienia domyślne producenta.

Menedzer urząda		-		1
- E	Diwek Diwek Diwekkowe potwierdzenie bezpiecznego wprowadzenia kodu P	IN dostęp	na z 💌	
NERS	Kontrast wyswiełlacza cyber Jack wave POL USB 01	-	wysoki	
REI	Przyciemniony ekran wyt J Pomiestu usta	ewienia	wysoki	
Rozszerzone untawi	nia czytnika		Zamiy	ių.

Ustawienia Dźwięku

Powyższe ustawienia umożliwiają aktywację dźwięku towarzyszącego wprowadzaniu kodu PIN z klawiatury urządzenia. W tym celu z listy rozwijalnej należy wybrać sygnał akustyczny potwierdzający bezpieczne wprowadzenie kodu PIN.

W tej zakładce można ustawić również kontrast wyświetlacza ekranu czytnika kart. Dzięki powyższym działaniom uzyskuje się optymalne ustawienia dla odczytu informacji wyświetlanych na ekranie urządzenia.

Za pomocą suwaka można również ustawić poziom przyciemnienia ekranu podczas wprowadzania kodu PIN.

Przycisk "Przetestuj ustawienie" służy do sprawdzenia dopasowania wprowadzonych ustawień.

Zakładka Dodatkowe

W tym miejscu można wybrać ustawienia języka dla Menedżera Urządzeń.

W przypadku niektórych aplikacji wykorzystujących podpis elektroniczny może się zdarzyć, że czytnik kart elektronicznych nie będzie rozpoznawalny. W takim przypadku należy aktywować funkcję pozwalającą na odczytywanie nazw starszych wersji czytników kart z interfejsem PC / SC.

*	Jezyk Polski I		
ERSC	 Nazwy starszych wersji czytników kart elektronicznych z interfejsem f	PC/SC	
KEIN			
u			

Zakładka O programie

W tym miejscu znajdą Państwo informacje podane podczas rejestracji, jak również bezpośredni link do strony internetowej producenta REINRE SCT 1999 - 2018, gdzie można zapoznać się z informacjami nt. nowych produktów. W przypadku, gdy nie dokonali Państwo jeszcze rejestracji, w tym miejscu można ją dokonać w dowolnej chwili.

Link "Otwórz katalog danych" przekieruje Państwa do folderu z plikami log, które zostały utworzone podczas testów.

Menedžer Urządz	eń		×
Test Informacje	Aktualizacja Funkcje Pomoc Ustawienia Dodatkowe O programie		
—	Menedzer Urządzeń		
S	Wersja V. 7.8.0		
REINER	Klikny tutaj, oby dokonać nyjestracji		
	Otwick katelog danych		
	© REINER SCT 1999 - 2018		
lozszerzone ustawie	nia crytoka	 Zemk	unij

Funkcje czytnika eDowód

Istniej możliwość wgrania nowych funkcji do czytnika kart przy wykorzystaniu Menedżera Urządzeń (patrz rozdział Menedżer Urządzeń).

Dostępność nowych funkcji można sprawdzić po kliknięciu w link "Funkcje czytnika" bądź zakładkę Funkcje.

–	Zainst	alowane elementy		- 12
REINERSC	846	Element cyberJack Base Components cyberJack wave POL USB 01 Update cyberJack wave POL USB Modul Store	Wersja 7.5.0 3.0.3 3.0.2	

W celu otworzenia Funkcji czytnika należy wybrać zakładkę Aktualizacja, a w niej kliknąć na link "Funkcje czytnika". W przypadku dostępności nowych funkcji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Opis pobierania aktualizacji Modul Store

1. Uruchomić Menedżer Urządzeń

2. Wybrać zakładkę Aktualizacja

3. Klíknąć na link Sprawdzenie aktualizacji (zostanie sprawdzona dostępność nowszych wersji oprogramowania online na stronie REINER SCT)

4. Jeżeli będzie to konieczne, pobierz nową wersję klikając przycisk [Dalej] i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji

5. W zakładce Aktualizacja należy kliknąć na Funkcje czytnika

6. Następnie nacisnąć na aktualizację funkcji

7. Czytnik wyświetli na swoim ekranie zapytanie o aktualizację oprogramowania sprzętowego

8. Po naciśnięciu przycisku OK żółta dioda miga krótko w czasie weryfikacji oprogramowania sprzętowego (sprawdzanie podpisu)

9. Koniec pobierania zostanie wyświetlony w Menedżerze urządzeń.

W celu wgrania nowego oprogramowania sprzętowego (modułu Kernela), czytnik kart sam przeprowadza weryfikację pochodzenia oprogramowania sprzętowego. Powyższe sprawdzenie stanowi ważną funkcję bezpieczeństwa. Czytnik kart akceptuje w takim wypadku jedynie oprogramowanie sprzętowe podpisane kluczem elektronicznym firmy REINER SCT zgodnym z algorytmem RSA. Czytnik kart wykonuje sprawdzenie podpisu za każdym razem przed wgraniem nowego oprogramowania sprzętowego. Dzięki temu, nie jest możliwe zapisanie na czytniku oprogramowania nieposiadającego podpisu elektrycznego z firmy REINER SCT.

Po udanej aktywacji oprogramowania sprzętowego w zakładce *Informacje*, w *Menedżerze urządzeń* można wyświetlić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego (pod oznaczeniem Wer. ref. prod. znajduje się aktualna wersja oprogramowania sprzętowego). Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego wyświetla się również na ekranie urządzenia po włożeniu eDowodu lub po przyciśnięciu przycisku @ w podmenu Wersja.

5 Zasady bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed małymi dziećmi

Urządzenie i jego wyposażenie mogą zawierać drobne części. Proszę przechowywać je poza zasięgiem małych dzieci.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Proszę nie wkładać żadnych obcych ciał do kieszeni na karty. Proszę w żadnym wypadku nie wrzucać urządzenia do ognia.

Pielęgnacja i konserwacja

Państwa urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością i dlatego należy się z nim obchodzić w odpowiedni sposób. Następujące zalecenia powinny Państwu pomóc w zapewnieniu długiego i bezawaryjnego korzystania z elektronicznego czytnika kart cyber *Jack*® wave:

- Proszę nie używać i nie przechowywać urządzenia w zakurzonym lub brudnym miejscu. Można w ten sposób uszkodzić ruchome części i elektroniczne komponenty.
- Proszę nie przechowywać urządzenia w gorącym miejscu. Wysoka temperatura może skrócić żywotność komponentów elektronicznych i zdeformować niektóre tworzywa sztuczne, a nawet je roztopić.
- Proszę nie przechowywać urządzenia w zimnym miejscu. Po powrocie urządzenia do swojej normalnej temperatury wewnątrz może wytworzyć się wilgoć i doprowadzić do uszkodzenia obwodów elektronicznych. Ponadto, pod wpływem niskiej temperatury zmniejsza się pojemność akumulatora.
- Proszę nie ładować urządzenia w bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych, gorącym lub zimnym miejscu. Do ładowania należy używać jedynie ładowarek USB o napięciu 5V zgodnych z wymogami CE.
- Proszę nie dopuścić do upadku urządzenia, nie narażać go na wstrząsy i uderzenia jak również nie potrząsać nim. W wyniku
 nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem można uszkodzić znajdujące się w nim obwody elektroniczne oraz drobne elementy
 mechaniczne.
- Proszę nie stosować żrących chemikaliów lub silnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. Wyświetlacz jak również obudowę należy czyścić jedynie przy użyciu miękkiej, czystej i suchej ściereczki.
- Nie należy próbować otwierać urządzenia. W przypadku uszkodzenia baterii należy ją wymienić u producenta. Bateria nie jest objęta gwarancją.
- W przypadku niewłaściwego funkcjonowania urządzenia proszę je odesłać do dystrybutora, u którego urządzenie zostało zakupione.

Utylizacja baterii



Powyższy produkt zawiera akumulator nazywany poniżej potocznie baterią. Pomimo długiej żywotności baterii zajdzie kiedyś konieczność jej utylizacji. Zużyte lub stare baterie nie mogą być wyrzucane razem z odpadami z gospodarstw domowych. Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania baterii do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie bezpłatnie zutylizowana. Szczegółowe informacje na temat punktów utylizacji zużytych baterii znajdą Państwo we właściwej placówce swojego urzędu miasta lub gminy bądź w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Nawet zużyte baterie zawierają cenne surowce, które mogą być ponownie wykorzystane. Dziękujemy Państwu za właściwą utylizację baterii.

Przekreślony kosz na śmieci oznacza: baterie oraz akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Utylizacja urządzeń elektronicznych



Powyższy symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że nie można go wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego urządzenie należy oddać do punktu utylizacji sprzętów elektronicznych, gdzie produkt zostanie poddany recyklingowi. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu unikają Państwo potencjalnych szkód środowiska i zdrowia, które mogłyby powstać w wyniku nieprawidłowej utylizacji produktu. Ponadto, recykling materiałów chroni zasoby naturalne Ziemi. Dokładne informacje na temat recyklingu powyższego produktu otrzymają Państwo we właściwej placówce swojego urzędu miasta lub aminv. badź w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

6 Informacje techniczne

6.1. Funkcje diod LED

Diody LED mogą znajdować się w następujących stanach pracy:

Funkcja diody LED	Znaczenie
Żółta dioda LED miga równomiernie	Tryb bezpiecznego wprowadzaniu kodu PIN; wyświetlony tekst jest autentyczny.
Żółta i zielona dioda LED migają synchronicznie	Czytnik znajduje się w pętli nieskończonej wywołanej celowo lub spowodowanej problemami technicznymi, w której możliwe jest tylko miganie diod LED. Dalsze funkcjonowanie nie jest już możliwe. Czytnik może zostać ponownie uruchomiony jedynie po zrestartowaniu połączenia.
Zielona dioda LED świeci światłem ciągłym	Połączenie z kartą elektroniczną jest aktywne (stan pracy).
Zielona dioda LED nie świeci się	Połączenie z kartą elektroniczną nie jest aktywne.
Zielona dioda LED miga	w ciągu ostatnich 3 sekund miała miejsce komunikacja z kartą elektroniczną

6.2. Identyfikacja urządzenia

Zainstalowany przez Państwa czytnik kart elektronicznych może być każdorazowo jednoznacznie zidentyfikowany (np. przy pomocy synchronizacji z dokumentem certyfikacji). W przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie autentyczności Państwa urządzenia istnieje możliwość upewnienia się poprzez przesłanie poniższych danych na adres support@reiner-sct.com do firmy REINER SCT.

Wyświetlenie typu i wersji na wyświetlaczu czytnika kart elektronicznych

W celu wyświetlenia typu i wersji oprogramowania sprzętowego należy nacisnąć przycisk @ na klawiaturze czytnika kart elektronicznych cyber *Jack*® wave. Przy pomocy strzałek wyboru należy wybrać opcję Wersja w Menu urządzenia. Następnie należy zatwierdzić wybór przyciskiem OK. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się oznaczenie aktualnej wersji typu i oprogramowania sprzętowego.

Menu		o o 📋
📔 Wersja czyt	nika	
ID czytnika:	DESCTCJWAP	
Wersja:	3.0	
wersja:	3.0.4	

Przykład wyświetlania wersji czytnika.

W wyniku umyślnego działania lub z powodu problemów technicznych mogą pojawić się zakłócenia w działaniu czytnika kart elektronicznych cyber **Jack**® wave. W takim przypadku należy zrestartować czytnik.

6.3. Funkcje bezpieczeństwa

Funkcja bezpiecznego wprowadzania kodu PIN

Funkcja bezpiecznego wprowadzania kodu PIN jest jedną z najważniejszych funkcji bezpieczeństwa czytnika kart elektronicznych zapewniająca 2 klasę bezpieczeństwa. W celu potwierdzenia, że kod PIN nie będzie przechowywany w czytniku kart elektronicznych zarówno osprzęt jak

i oprogramowanie urządzenia zostało poddane wymagającym testom bezpieczeństwa, co gwarantuje że kod PIN nie jest przechowywany na karcie elektronicznej, a jedyne polecenia, które są wykorzystywane do celów uwierzytelnienia w trybie "Bezpieczne Wprowadzanie Kodu PIN".

Tymi poleceniami będą wyłącznie:

- VERIFY
- CHANGE REFERENCE DATA
- DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT
- ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT
- RESET RETRY COUNTER

Wszystkie inne polecenia wysyłane do karty będą blokowane przez czytnik kart elektronicznych.

Bezpieczne pobieranie oprogramowania sprzętowego.

Istnieje możliwość wgrania nowego oprogramowania układowego na czytnik kart elektronicznych przy pomocy np. płyty CD-ROM, pobierając pocztą email lub bezpośrednio, online ze strony internetowej producenta REINER SCT. Ważna funkcja bezpieczeństwa, którą posiada czytnika kart elektronicznych, zapewnia wykonanie przez urządzenie weryfikacji pochodzenia oprogramowania sprzętowego przed jego wgraniem. W związku z powyższym czytnik kart zaakceptuje jedynie oprogramowanie sprzętowe podpisane elektronicznie przez firmę RIENER SCT kluczem zgodnym z algorytmem RSA. Czytnik kart, każdorazowo przed wgraniem nowego oprogramowania, przeprowadza sprawdzenie zgodność podpisu elektronicznego. Zapisanie oprogramowania sprzętowego niepodpisanego elektronicznie przez firmę REINER SCT w pamięci czytnika jest niemożliwe. Po przeprowadzeniu aktualizacji urządzenia, wersja nowego oprogramowania będzie wyświetlana w zakładce *Informacje Menedżera Urządzeń*. Pod oznaczeniem Wer. ref. prod. będzie pokazana aktualna wersja oprogramowania sprzętowego czytnika kart.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Urządzenie cyber **Jack** wave nie służy do zatwierdzania lub zmiany wzoru kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym celu proszę skorzystać z zatwierdzonego czytnika kart firmy REINER SCT. Możliwość zamówienia na stronie internetowej <u>www.ap-flyer.pl</u>.

7 Wsparcie

Pomoc w przypadku niewłaściwego działania

W przypadku wystąpienia niewłaściwego działania urządzenia, którego nie można usunąć poprzez ponowne uruchomienie urządzenia, należy skontaktować się z dostawcą urządzenia.

Serwis

Nabyli Państwo najwyższej klasy produkt, który został poddany rygorystycznej kontroli jakości. Mimo to, gdyby wystąpiły problemy z urządzeniem lub mieli Państwo pytania odnośnie jego użytkowania mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się ze sprzedawcą wysyłając zapytanie o pomoc.

Gwarancja

Firma REINER SCT udziela 24 miesięcznej gwarancji na materiały oraz wykonanie czytnika kart elektronicznych od momentu dostarczenia zakupionego urządzenia. Klientowi przysługuje prawo naprawy. Producent może dostarczyć Państwu urządzenie zamienne zamiast wykonywania naprawy. Wymienione urządzenia przechodzą na własność producenta.

Ingerencja w urządzenie przez klienta lub nieautoryzowaną osobę trzecią powoduje utratę gwarancji. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nim, obsługi, przechowywania lub pod wpływem działania siły wyższej bądź innych czynników zewnętrznych nie są objęte gwarancją.



8.1. cyberJack wave

9





Dane zawarte w powyższej karcie katalogowej są zgodne z końcową wersją produktu. Dane dla wcześniejszych wersji (urządzeń testowych) mogą się różnić z tego powodu.

Karta katalogowa

cyber *Jack*® wave Czytnik eDowód Bluetooth RFID

Nowy czytnik kart elektronicznych RFID Bluetooth jest najnowszym rozwiązaniem firmy REINER SCT w zakresie bezpiecznego, mobilnego korzystania z aplikacji i kart elektronicznych.

Nowoczesny Design oraz liczne funkcje sprawiają, że superpłaski cyber *Jack*® wave będzie idealnym dodatkiem do wszystkich nowoczesnych notebooków, smartphonów oraz tabletów.

cyber Jack® wave został stworzony z mvśla mobilności. Posiada wydajną litowo jonową baterie 0 z możliwością ładowania przez kabel. Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości pozwala na przedstawienie wszystkich danych związanych

z bezpieczeństwem w wyjątkowo przejrzysty sposób. Elegancka, dotykowa klawiatura z funkcją dźwięku dodatkowo wpływa na łatwość obsługi.

Po raz pierwszy istniej możliwość zabezpieczenia aplikacji oraz transakcji działających przez Bluetooth i opartych na zabezpieczeniach kart elektronicznych. Ponadto, zapewniony został najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki niezależnemu wyświetlaczowi oraz funkcji bezpiecznego wprowadzania kodu PIN.

Dzięki funkcji RFID cyber Jack® wave może się łączyć również przy pomocy NFC z bezstykowymi kartami elektronicznymi.

Dla programistów aplikacji dostępne jest również SDK.

Czytnik kart elektronicznych 3 klasy bezpieczeństwa
Bluetooth 4.0 LE (Low Energy)
Ekran TFT o wysokiej rozdzielczości
Bateria Litowo - Jonowa ładowana przez microUSB
RFID + funkcja NFC
Czytnik kart elektronicznych 3 klasy bezpieczeństwa

Dane techniczne - cyber Jack® wave

Kategorie i funkcje	
Rodzaj czytnika kart	Mobilny czytnik kart RFID Bluetooth
Klasa bezpieczeństwa	3
Interfejs stykowy	ISO/IEC 7816-3
Interfejs bezstykowy	ISO/IEC 14443 A/B
Wbudowana bateria litowo - jonowa	tak
Bluetooth	4.0 LE (Low Energy)
Podpis elektroniczny z kartami bezstykowymi	
Pamięc Flash Svanalizacja dźwiekowa	nie
Sygnalizacja uzwiękowa	lak
Klawiatura i wyświetlacz	
Bezpieczne wprowadzanie kodu PIN na zintegrowanej	
klawiaturze / klawisze numeryczne	tak / 16 klawiszy funkcyjnych
Klawiatura dotykowa typu SOFT - TOUCH	tak
Dźwiękowa sygnalizacja przyciśnięcia klawisza	regulowana
Ekran	TFT 240 x 320 Pikseli
Jasność	regulowana
Widoczne rozmiary wyświetlacza w [mm]	51 x 38
Sygnalizacja stanu pracy	2 diody LED (żółta / zielono – niebieska)
Beznieczeństwo i Certyfikacia	
	tak (za pomoca Menedżera Urzadzeń cyber Jack® wave oraz
Bezpieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego	USB)
Funkcja Firewall dla komunikacji kart elektronicznych	tak
Zgodność	CE, WEER, RoHS
David taskalaria and as loal@array	
Dane techniczne – cyber <i>Jack</i> ® wave	
Połączenie z urządzeniem mobilnym / komputerem	
	Bluetooth 4.0 LE: od systemów Android 4, iOS 6, Windows
	Phone 8, OS X 10.8, Windows 8 wzwyż. Obsługa czytnika zależy
	od poszczególnych aplikacji. Bluetooth 4.0 jest zależny od
Wspierane systemy operacyjne	osprzętu.
	USB: od Windows XP, Mac OS X 10.6 oraz Linux wzwyż.
	W celu zapoznania się ze szczegółami proszę wejść na
	www.reiner-sct.com/treiber
Interfejsy	USB 2.0 (microUSB Typ B / USB Typ A), PC, Bluetooth 4.0 LE
Piug & piay - Instalacja urządzenia niewymagana Menedter Urzędzeń PEINER SCT dle systemu Windows	nie
Menedzer Orządzen REINER SCT dla systemu windows	lak
Interfejsy Karty Elektronicznej	
Protokoły kart elektronicznych	T=0, T=1, T=CL
Napięcia zasilania kart elektronicznych	1,8 V, 3,0 V oraz 5,0 V standard ISO 7816 Typ A, B, C
Natożonio zasilania kartu stukowaj	60 mA (zabezpieczenie przed zwarciem oraz przed
Natęzenie zasilalna karty stykowej	przegrzaniem)
Transfer danych karty stykowej	Do 617 kBit / s
Transfer danych karty bezstykowej (ISO 14443)	Do 848 kBit / s
Sposób połączenia	5 pozłacanych precyzyjnych styków - rozmieszczenie ISO
Antena (ISO 14443)	Wbudowana
Właściwości sprzętowe	
Połączenie i zasilanie	USB 2.0 / 5 V, 200 mA (urządzenie dużej mocy) przez połączenie
Długość kabla USB	03B 0.4 m
Kolor obudowy (standardowy)	czarny / antracyt
Kolory / oznaczenia specialne na zamówienie klienta	(Patrz ilość minimalnego zamówienia)
Wymiary (W x S x G) w mm	103 x 71 x 10
Masa	63 g
Wymiary opakowania (S x W x G) w mm	172 x 134 x 140
Temperatura otoczenia dla przechowywania / pracy	od -10°C do +50°C / od 0°C do +50°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	Max. 90 %; bez kondensacji
Janezamowienia Numer artykułu	2 723 000-000
Kad krockowy	4011170081719

10 Certyfikat zgodności 10.1. cyber*Jack*® wave

© 2013 REINER	8 Kartengeräte GmbH & Co. KG	REINER SCT [®]
EG – DECL	ARATION OF CONFORMI	
The manufacturer:	Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG Goethestrasse 14 78120 Furtwangen	して
declares, in sole resp	consibility, that the equipment:	
cyberJack® wave		
	(Name, type or model, lot -, batch - or serialnumber, if possib	le origin and quantity)
referred to in this dev below including all re 09. March 1999.	staration, are in accordance with the R&TTE guide levant changes of the European Parliament and o	elines/ standards 1999/5/EG listed of the EEC - Council from
The following standa	rds / regulations were utilised to test the product f	or EMC conformity:
EMV as per Siedle	-EMV-labority-no.: 20130001	
EN 301489-1 : 201	1	
RF.as.per.E.&.C-la	bority-no.: 20130001	
EN 300 330-2 : 20	10, frequency 13.56 MHz	
EN 301 489-17 : 2	012, frequency 2.4 GHz	
EN 60950-1 : 2006		
(Title	and/or number, as well as date of issue of the standard(s) or	other standards documents)
Above named compa User's Manual ac Plans	any has the following Technical Documentation re cording to regulations	ady for examination:

- ٠
- Description of the Quality Control System Other Technical Documentation such as: Service manual ٠

Internal :

Consideration of the REINER quality control system manual

Corporate Reference: The entire technical CE/ GS-Documentation is filed under ZN 2723000-000

Bedated

Furtwangen, 07.11.2013

Klaus Bechtold Managing Director

REINER SCT PDM PC-20710500-000-1 KFT DECLARATION OF CONFORMITY g_RFID_wave

Indeks

- E-	
Ekran	15
• 1.	
Instalacja oprogramowania Android Inne systemy operacyjne iOS Windows	13 13 13 9
- K - Karta katalogowa Kontrast	23 15
- R-	
Rozpakowanie i uruchomienie – zawartość	5
- W - Wsparcie	22
Serwis	22
- Z -	
Zasady bezpieczeństwa	20

AP – FLYER Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 336 04-667 Warszawa Polska Tel.: +48 22 613 0487 Tel.: +48 22 274 1760 Fax: +48 22 613 0612

edowod@ap-flyer.pl <u>www.ap-flyer.pl</u>